







电动闭门器安装说明


认识产品:



- 1、关门到位信号 2、滑块 3、连杆 4、伸缩线
5、开门角度定位螺丝 6、定位舌 7、QC标 8、通讯指示灯 9、启动指示灯 10、反馈指示灯
11、启动（关门）按钮 12、调试（编址）口 13、闭门器主体 14、电源线及通讯线



用十字螺丝刀松定位螺丝(5),滑动电控机构到开门角度,然后拧紧。



1号调速螺丝控制第一段关门力度;2号调速螺丝控制第二段锁门力度.调节方式:顺时针方向则慢,逆时针方向则快